

BLANCC

BLANCC Manchetknopen
BIS303

EN

Instructions Manual

NL

Handleiding

DE

Handbuch

FR

Mode d'emploi



Bisshops BV
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
www.diverzus.nl

EN

-

INSTRUCTIONS

Lay the holes of the shirt together, put the cufflinks through and secure them by turning them half a turn. The graceful part of the cufflink should point outwards

MAINTENANCE

Make sure the cufflinks do not get wet, if this should happen, dry them with a dry cloth.



WARNING

Keep the cufflinks in a dry place.

PAY ATTENTION! Choking hazard! Keep the cufflinks away from children and pets.

NL

-

INSTRUCTIES

Leg de gaatjes van het overhemd op elkaar, steek de manchetknopen erdoor heen en maak deze vast door deze een halve slag te draaien. Het sierlijke gedeelte van de manchetknoop moet naar buiten wijzen.

ONDERHOUD

Zorg dat de manchetknopen niet nat worden, mocht dit wel gebeuren droog ze dan met een droge doek.



WAARSCHUWING

Bewaar de manchetknopen op een droge plek.

LET OP! Verstikkingsgevaar! Houdt de manchetknopen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

DE

-

ANLEITUNG

Legen Sie die Löcher des Hemdes zusammen, befestigen Sie die Manschettenknöpfe, indem Sie sie eine halbe Drehung drehen. Der elegant Teil des Manschettenknopfes muss nach außen zeigen.

PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass die Manschettenknöpfe nicht nass werden. Trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch.



WARNUNG

Bewahren Sie die Manschettenknöpfe an einem trockenen Ort auf. ACHTUNG! Erstickungsgefahr! Halten Sie die Manschettenknöpfe von Kindern und Haustieren fern.

FR

-

INSTRUCTIONS

Rassemblez les trous de la chemise, placez les boutons de manchette à travers et fixez-les en les tournant d'un demi-tour. La partie élégante du bouton de manchette doit pointer vers l'extérieur.

MAINTENANCE

Assurez-vous que les boutons de manchette ne soient pas mouillés. Si cela devait arriver, séchez-les avec un chiffon sec.



ATTENTION

Gardez les boutons de manchette dans un endroit sec. ATTENTION! Risque d'étouffement! Gardez les boutons de manchette hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

