

Houten Loopfiets - Blauw
BIS210

EN

Instructions Manual

NL

Handleiding

DE

Handbuch

FR

Mode d'emploi



Bisshops BV
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam
The Netherlands
www.diverzus.nl

EN71





INDEX

EN - Manual	2
NL - Handleiding	5
DE - Handbuch	8
FR - Mode d'emploi	11

Wooden Walking Bike Instructions

Please retain this information for future reference


It is important to tighten all fixings before first use and to regularly tighten and maintain all fixings on the bike. As with all moving parts they can work themselves loose over time.



⚠ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Product includes small parts with potentially hazardous sharp points and sharp edges in the unassembled state. Keep unassembled parts away from children. **WARNING: CHOKING HAZARD.** Small parts and sharp points, not suitable for children under 3 years. **WARNING:** If used improperly, your toys may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize the risk, we recommend that you use a fixed accessories.



ADJUST SEAT HEIGHT



MAINTENANCE

- This balance bike should be stored in a dry place.
- This balance bike should be cleaned only with a damp cloth and then dried thoroughly. No chemical cleaners should be used as this will damage the bike.



**WARNING**

- Please keep these instructions for future reference.
- This product should be assembled by adults only.
- Use the balance bike with great care, it requires the necessary skill to prevent falls and collisions.
- Always keep all parts out of reach of children as they can pose a choking hazard.
- Before first use, make sure the balance bike is properly and safely assembled.
- Regular checks should be carried out ensuring all screws are tightened.
- A helmet should be worn at all times whilst riding. Gloves, elbow pads and knee pads are also recommended.
- Balance bike must never be used on public highways.
- Do not allow your child to ride near stairs, public roads, steep slopes, bodies of water or on gravel, sand or slippery floors.
- Balance bikes should always be used under adult supervision.
- Maximum user weight 20kg. Bike can only carry one child at a time.
- Intended for use by children aged 2-5 years old. Size and weight of children can vary so please ensure that child's feet can safely touch the floor before use.
- Not suitable for children under the age of 2 years.

Houten Loopfiets Instructies

Bewaar deze informatie
voor toekomstige referentie


Draai voor het eerste gebruik de bouten en moeren goed vast en controleer de Houten Loopfiets met regelmaat op losse onderdelen.



WAARSCHUWING: Montage door een volwassene vereist. De onderdelen bevatten kleine onderdelen met scherpe punten en scherpe randen in de niet gemonteerde staat. Houd ongemonteerde onderdelen uit de buurt van kinderen. **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Kleine onderdelen en scherpe punten, niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. **WAARSCHUWING:** Bij onjuiste montage en/of gebruik kan de loopfiets niet goed functioneren, waardoor het risico van letsel of schade ontstaat. Om dit risico te minimaliseren, raden we aan de bijgeleverde accessoires te gebruiken voor de montage.



VERSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE



ONDERHOUD

- Bewaar de loopfiets op een droge plaats.
- Reinig de loopfiets alleen met een vochtige doek en daarna droog grondig. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, dit zal de fiets beschadigen.


**WAARSCHUWING**

- Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.
- Dit product mag alleen door volwassenen worden gemonteerd.
- LET OP! Verstikkingsgevaar. Houd alle onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de loopfiets met grote zorgvuldigheid, het vereist de nodige vaardigheid om vallen en botsingen te voorkomen.
- Controleer of de loopfiets correct en veilig is gemonteerd.
- Controleer met enige regelmaat of alle schroeven goed zitten vastgedraaid.
- Tijdens het rijden moet altijd een helm worden gedragen. Elleboog- en kniebeschermers worden ook aanbevolen.
- De loopfiets mag nooit worden gebruikt op openbare wegen.
- Gebruik de loopfiets niet in de buurt van trappen, openbare wegen, steile hellingen, in de buurt van water, grind, zand of gladde vloeren.
- De loopfiets moet altijd worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Maximaal gewicht is 20kg. De loopfiets is geschikt voor 1 kind per keer.
- Voor kinderen van 2-5 jaar oud. Omvang en gewicht van kinderen kan variëren, wanneer de voeten de vloer raken is de loopfiets geschikt.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Hölzernes Laufrad Montageanleitung

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf


Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bolzen und Muttern fest an und überprüfen Sie das hölzerne Laufrad regelmäßig auf lose Teile.



WARNUNG: DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH. Das Produkt enthält Kleinteile mit möglicherweise gefährlichen scharfen Spitzen und Kanten im unmontierten Zustand. Halten Sie nicht zusammengebaute Teile von Kindern fern. **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Kleinteile und scharfe Spitzen, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. **WARNUNG:** Bei unsachgemäßem Gebrauch, kann das Spielzeug umfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, das mitgelieferte Zubehör zu verwenden.



VERSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE



PFLEGE

- Lagern Sie das Laufrad an einem trockenen Ort.
 - Reinigen Sie das Laufrad nur mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es gründlich ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, dadurch wird das Fahrrad beschädigt.



**WARNUNG**

- Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen montiert werden.
- Verwenden Sie das Balance Bike mit großer Sorgfalt, es erfordert die nötige Geschicklichkeit, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden.
- **ACHTUNG!** Erstickungsgefahr. Halten Sie immer alle Teile außerhalb der Reichweite Kinder
- Prüfen Sie, ob das Laufrad richtig und sicher montiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Während der Fahrt muss immer ein Helm getragen werden.
Ellenbogen- und Knieschützer werden ebenfalls empfohlen.
- Das Laufrad darf niemals auf öffentlichen Straßen benutzt werden.
- Verwenden Sie das Laufrad nicht in der Nähe von Treppen, öffentlichen Straßen, steilen Hängen, in der Nähe von Wasser, Kies, Sand oder rutschigen Böden.
- Das Laufrad muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das maximale Gewicht beträgt 20 kg. Das Laufrad ist für jeweils 1 Kind geeignet.
- Für Kinder von 2 bis 5 Jahren. Größe und Gewicht der Kinder können variieren, wenn die Füße den Boden berühren, ist das Laufrad geeignet.
- Nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet.

Vélo-poussoir Instructions

Conservez ces instructions pour référence ultérieure


Avant la première utilisation, serrez fermement les boulons et les écrous et vérifiez le Vélo d'équilibre en bois avec régularité sur des pièces détachées.



AVERTISSEMENT : LE MONTAGE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. Le produit contient de petites pièces avec des pointes coupantes potentiellement dangereuses et des bords pointus à l'état non assemblé. Garder les pièces non assemblées hors de la portée des enfants. **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Petites pièces et pointes coupantes, déconseillées aux enfants de moins de 3 ans. **AVERTISSEMENT :** En cas d'utilisation incorrecte, votre jouet peut se renverser, créant un risque de blessure ou de dommage. Pour minimiser ce risque, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE



MAINTENANCE

- Rangez le vélo dans un endroit sec.
- Nettoyez le vélo d'équilibre avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques, cela endommagerait le vélo.

 ATTENTION!

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Ce produit ne peut être monté que par des adultes.
- Utilisez le vélo d'équilibre avec beaucoup de soin, il nécessite d'avoir certaines compétences pour éviter les chutes et les collisions.
- **ATTENTION! Risque d'étouffement.** Gardez toujours toutes les pièces hors de la portée des enfants.
- Vérifiez que le vélo d'équilibre est monté correctement et en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.
- Un casque doit toujours être porté pendant la conduite.
Les coudières et les genouillères sont également recommandées.
- Le vélo d'équilibre ne doit jamais être utilisé sur la voie publique.
- N'utilisez pas le vélo d'équilibre à proximité d'escaliers, de routes publiques, de pentes abruptes, de sources d'eau, de gravier, de sable ou de sols glissants.
- Le vélo d'équilibre doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Le poids maximum est de 20 kg. Le vélo d'équilibre est adapté pour 1 enfant à la fois.
- Pour les enfants de 2 à 5 ans. La taille et le poids des enfants peuvent varier. Lorsque les pieds touchent le sol, le vélo d'équilibre convient.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Made in China
In China hergestellt
Gemaakt in China
Fabriqué en Chine